


MODEL: 6P23 : ANALOGOWY ZEGAREK KWARCOWY Z DATA I 24H
BATERIA: SR621SW



1. USTAWIANIE CZASU (GODZINA, 24-GODZINA, MINUTA, SEKUNDA)

Godzinę, 24 godziny, minuty i sekundy ustawia się za pomocą tej samej operacji.

PROCEDURA USTAWIENIA:

GODZINA & 24GODZINA → MINUTA → SEKUNDA

Wyciągnij koronkę do drugiej pozycji, aby zatrzymać wskazówkę sekundową na 0 (godzinie 12).

Obróć wskazówki godzin/minut w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (do przodu), aby ustawić czas. Aby zapewnić dokładne ustawienie czasu, należy najpierw obrócić wskazówkę minutową 5 minut przed żądanym czasem, a następnie cofnąć się (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) do żądanego czasu.

Po ustawieniu czasu, przesunij koronkę do normalnej pozycji, aby uruchomić mechanizm.

INFORMACJA:

Przed ustawieniem godziny upewnij się, że prawidłowo ustawiłeś godzinę AM / PM.

Kiedy dzień się zmienia, jest rano.

(Dzień zmienia się między 0:00 a 5:30 rano lub trochę później)

Sprawdź am./p.m. na tarczy 24 godzinnej.

2. USTAWIANIE DATY

Wyciągnij koronkę do pierwszej pozycji, obracaj koronę do tyłu aby zmienić datę.

INFORMACJA:

* Nie ustawiaj daty między godzinami 21:00. i 0:30 rano. Data może nie zostać poprawnie zmieniona następnego dnia.